BIG TOWN　取扱説明書

このたびは、ビッグ・タウンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しく組立てて、ご使用ください。また、本書は大切に保管してください。

構成部品内容

本体……1	スペーサー……1	脚〈アジャスター付〉……2
白色パネル……1	ボルト〈座金付〉……2	六角レンチ……1

組立方法・ご使用方法



左図を参考にして、正しく組立ててください。

❶ パネルを本体Ⓐとスペーサー Ⓑのパネル受けに差し込みながら、本体下端の継パイプをスペーサーに差し込みます。この時、パネル受けとパネルの間に指をはさまないよう十分に注意してください。

❷ パネルが上下4ヶ所のパネル受けに差し込まれたのを確認してから、ボルトにバネ座金を通して、脚Ⓒをスペーサー Ⓑを通した本体Ⓐにレンチで取り付けます。

■ご使用方法

① 脚Ⓒのアジャスターを調節して、ガタツキをなくしてから設置してください。

取扱い上のご注意

- この製品は屋外でも使用できますが、印刷物やサイン等の展示以外の用途には使用しないでください。
- 付属のパネルサイズ以外のものを使用されると、脱落や転倒の恐れがありますので注意してください。
- 転倒すると危険ですので、ガラスや鏡等割れやすい材質のものをパネルとして使用しないでください。
- 平らで安定のある場所に設置し、公道及び通行の妨げになる場所や、風雨の強い時（風速9m/s以上）の屋外での使用は避けてください。
- ボルト等が緩んだ場合はすぐに締め直してください。また、安全のため変形した製品は使用しないでください。
- 汚れがひどいときは、うすめた中性洗剤を用いて布でふきとり、やわらかい乾いた布で仕上げてください。